MIKLOS STEEL

NÁVOD K POUŽITÍ

Kamna Economic o výkonu 5 kW, 7 kW, 9 kW a 10 kW



Vážený zákazníku!

Zařízení, které jste zakoupili, je kamna typu uzavřený krb na spalování dřevěných polen. Jedná se o kovovou konstrukci z ocelového plechu s lehkou tepelnou izolací z vermikulitových desek.

Používá se k vytápění relativně malých obytných prostor, jako jsou pokoje, chaty, prázdninové domy atd.

Teplo se předává prostřednictvím teplých povrchů tvořených vnějšími stěnami a tepelně odolným sklem dveří.

Kovové tělo krbu je zvenčí chráněno teplotně odolnou matnou černou barvou, která produktu dodává příjemný vzhled v místě instalace.

Produkt byl vyroben a zkontrolován v souladu s normami SR EN13240:2003 /A2:2005/AC:2007

OBSAH

1. POPIS PRODUKTU 3
2. SOUČÁST 3
3. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI 4
4. DODÁNÍ 4
5. PODMÍNKY PRO INSTALACI ZAŘÍZENÍ 5
6. NÁVOD K POUŽITÍ A PROVOZU 5
7. INSTALACE ZAŘÍZENÍ 6
8. ZAPNUTÍ 6
9. VYPNUTÍ 6
10. VÝVOJ 6
11. POKYNY PRO ÚDRŽBU A KONTROLU 7
12. PORUCHY, OPRAVY 7
13. NÁHRADNÍ DÍLY (na vyžádání) 9
14. ZÁRUKY 9
15. DÍLY, NA KTERÉ SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE 9
16. SERVIS 11
17. MANIPULACE, PŘEPRAVA 11
18. PROHLÁŠENÍ O VÝKONU 12
19. DEKLAROVANÉ VÝKONY.....13
20. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 14

Před zakoupením si prosím přečtěte návod. Zakoupením tohoto produktu souhlasíte s podmínkami uvedenými v tomto návodu.

1. POPIS PRODUKTU .

Krb je vyroben z ocelového plechu o tloušťce 2 mm, 2,5 mm a 3 mm. Z konstrukčního hlediska se skládá z topeniště a vnějšího pláště, mezi nimiž je prostor, kterým stoupá ohřátý vzduch.

Spalovací komora (ohniště) je vyložena žáruvzdornými deskami z vermikulitu nebo šamoty a ve

spodní části se nachází litinový rošt, který lze snadno vyjmout pro čištění. Ve spodní části, pod spalovací komorou a roštem, se nachází popelník.

Stínění spalovací komory pomocí tepelně izolačních desek z vermikulitu nebo samoty zajišťuje během provozu horký oheň, který umožňuje lepší spalování a vyšší účinnost. Použitý vermikulit nepředstavuje žádné nebezpečí pro životní prostředí, protože je vyroben z přírodních minerálních materiálů.

Spalovací vzduch paliva je rozdělen na dvě části: primární vzduch a sekundární vzduch.

Primární vzduch, který má převážný průtok, je přiváděn pod rošt a nastavuje se pomocí regulační růžice pod roštem. Sekundární vzduch je přiváděn do horní části ohniště, regulace průtoku vzduchu se provádí pomocí regulační lišty umístěné nad dvířky.

Ochrana žáruvzdorného skla proti zakouření se provádí pomocí vzduchové clony, která se zavádí nastavením regulační lišty pod oknem.

Dvířka pro vkládání dřeva, vybavená žáruvzdorným sklem, zajišťují přístup pro vkládání dřeva, čištění a odstraňování popela.

Ve spodní části je prostor pro skladování kusů dřeva.

2. KOMPONENTY.

- Vnější topné plochy
- Topeniště
- Litinový rošt
- Tepelná izolace ohniště vermikulitovými deskami nebo samotou
- Přístupové dveře
- Popelník
- Připojení komína
- Regulace primárního vzduchu
- Regulace sekundárního vzduchu
- Nastavení vzduchu pro chlazení skla

3. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ CHARAKTERISTIKY .

Typ:	**Economic S**	**Economic B**	**Economic 9kW**	**Economic BE**	**Economic 7kW**	**Ekonomický C**
Jmenovitý tepelný výkon	5 kW	7 kW	9 kW	9 kW	7 kW	10 kW
Třída zařízení podle SR EN 13240	1	1	1	1	1	1
Typ paliva	dřevěné polena					
Průměrná spotřeba paliva	1,8 kg/h	2,6 kg/h	3,4 kg/h	3,4 kg/h	2,6 kg/h	3,6 kg/h
Interval přikládání	1,5 hodiny	1,5 hodiny	1,03 hodiny	1,03 hodiny	1,5 hodiny	1,03 hodiny
Tepelný výkon	61,98	75	76,10	76,10	75	76,10
Průtok spalin	7,5 g/s	10,5 g/s	13 g/s	13 g/s	10,5 g/s	13 g/s
Teplota spalin na výstupu	max. 330 °C	max. 330 °C	max. 330 °C	max. 330 °C	max. 330 °C	max. 330 °C
Obsah emisí CO	≤0,3 %	≤0,3 %	≤0,3 %	≤0,3 %	≤0,3 %	≤0,3 %
Připojení komína	Ø120 mm	Ø120 mm	Ø120 mm	Ø120 mm	Ø120 mm	Ø120 mm
Minimální průřez komína	150 cm2	205 cm2	205 cm2	205 cm2	205 cm2	205 cm2
Minimální výška komína	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Přirozený tah potřebný u dna komína	12–15 Pa	15–20 Pa	17–20 Pa	17–20 Pa	15–20 Pa	17–20 Pa
Objem ohniska	27 L	34 L	40	40	32 l	45
Rozměry ohniště (D x Š x V)	350 x 270 x 292	420 x 290 x 310	375 x 330 x 410	375 x 330 x 410	340 x 330 x 280	420x360x340
Objem popelníku	4,2 dm3	4,2 dm3	4,2 dm3	4,2 dm3	4,2 dm3	4,2 dm3
Rozměry						
-šířka	404	484	445	445	410	485
-hloubka	395	420	405	375	405	480
-výška	940	972	855	970	855	1110
Hmotnost	48 kg	66 kg	43 kg	46 kg	42 kg	88 kg
Provoz	přerušovaný					
Výška plnění spalovací komory	Maximálně 20 cm					

4. DODÁNÍ.

Kamna se dodává jako jeden celistvý kus, upevněný na dřevěné paletě a chráněný plastovou fólií.

K zařízení je přiložen návod k použití, prohlášení o shodě a záruční list.

Při nákupu je nutné zkontrolovat neporušenost obalu, produktu a přiložených dokumentů, pozdější reklamace nebudou akceptovány.

5.PODMÍNKY PRO INSTALACI U ZAŘÍZENÍ.

Krb se umisťuje pouze na podlahu z nehořlavých materiálů a kolem těla je třeba zajistit nehořlavou plochu o šířce 0,5 metru.

Aby byl zajištěn přívod vzduchu potřebný pro spalování, krb se instaluje pouze v místnostech vybavených otvory pro větrání, odvětrávání atd.

Kolem krbu musí být zajištěny následující volné prostory:

-0,8 m vpředu

-0,5 m po stranách

-0,5 m v zadní části.

Je zakázáno používat krb v místnostech, kde se nachází různá odsávací zařízení (např. digestoře) nebo jiná spalovací zařízení s přirozeným tahem.

Je zakázáno skladovat a používat hořlavé materiály a látky v místnosti, ve které je krb v provozu. Rovněž je zakázáno provádět činnosti, při kterých dochází k emisím hořlavých par.

Krb lze připojit pouze k komínům s přirozeným tahem pomocí ocelové trubky o průměru 120 mm. Trubka musí mít stoupající sklon a maximálně dva ohyby. Musí být pevně a těsně namontována, aby byla zajištěna správná funkce.

6. POUŽITÍ A PROVOZNOVÁNÍ.

Přístroj se používá pouze v souladu s ustanoveními těchto pokynů.

Krb smí používat pouze dospělé a zodpovědné osoby. Děti se mohou nacházet v blízkosti zařízení pouze pod přísným dohledem dospělých.

Jako palivo pro spalování v krbu lze používat výhradně přirozeně vyschlé dřevo s maximální vlhkostí 20 %. Vlhké dřevo hoří obtížně, přičemž vzniká kouř a nehořlavé látky (saze a zejména oxid uhelnatý).

Doporučuje se používat dřevo, které bylo skladováno po dobu 1-2 let. Je zakázáno spalovat jiné hořlavé materiály. Délka kusů dřeva nesmí přesáhnout 30-35 cm. Maximální tloušťka kusů nesmí přesáhnout 10 cm.

Polena se vkládají rozštípnutá podélně, minimálně na dvě části, aby se zajistila větší spalovací plocha.

Je zakázáno používat hořlavé kapaliny k rozdělávání ohně a k spalová ní.

Krb bude během provozu neustále pod dohledem. Není povoleno provozovat krb bez zajištění přívodu spalovacího vzduchu z místnosti nebo se zavřenými prvky regulace primárního a sekundárního vzduchu.

Krb bude fungovat pouze se zavřenými dvířky.

Popel se vyprázdní, když je popelník plný.

Popel se nesmí ukládat do nádob, plastových beden nebo hořlavých materiálů.

7.INSTALACE PŘÍSTROJE .

Přístroj se instaluje na odvodní potrubí spalin, které neslouží více přístrojům, jinak riskujete, že nebudete mít potřebný tah a při otevření dveří bude kouř pronikat do místnosti, kde krb používáte.

8. ZAPÁLENÍ.

Během prvních spalování může docházet k uvolňování kouře nebo nepříjemného zápachu v důsledku vysychání barvy; nejedná se o nebezpečné jevy, je pouze nutné dobře větrat místnost.

Otevřete zcela prvky pro regulaci vzduchu.

Klapka vytažená směrem ven = maximální tah

Klapka vytažená směrem dovnitř = minimální tah

Na rošt se položí snadno hořlavé materiály (třísky, papír, větvičky...), na které se položí suché a rozštípané kusy dřeva. Do krbu typu S se vloží 1÷1,5 kg, do krbu typu B 1,5÷2 kg.

Dvířka se otevírají pouze na krátkou dobu.

Během provozu se kolem roštu v topeništi vytvoří vrstva žhavého uhlí, která zajistí zapálení nové dávky paliva. Pro nepřetržitý provoz se topeniště plní dřevem pouze přes vrstvu žhavého uhlí, pokud nejsou vidět plameny. Dveře se otevírají pomalu, aby se zabránilo vypadnutí žhavého uhlí nebo popela.

POZOR!!!

Vstupní otvor pro sekundární vzduch nesmí být nikdy ucpaný.

Sledujte barvu plamene, která by měla být světle žlutá; načervenalá barva doprovázená kouřem signalizuje nedostatek vzduchu. Zvyšte přívod primárního vzduchu. Pokud se nad vrstvou žhavého uhlí vyskytují částice a jiskry, snižte množství primárního vzduchu.

Během provozu se musí používat ochranné rukavice pro nakládání paliva a manipulaci s rukojetí a prvky pro regulaci vzduchu.

9. VYPNUTÍ

Nechte oheň dohořet, během této doby neotvírejte dvířka, dokud krb nevychladne. Po delší době nečinnosti zkontrolujte čistotu komína a průchod spalin. Zkontrolujte, zda v komíně nejsou ptačí hnízda nebo nečistoty.

10. PROVOZ

Nové zapálení se provádí za studena, po odstranění popela z roštu a z popelníku. V případě potřeby se sklo dvířek vyčistí speciálními čisticími prostředky. Nakonec se otře, dokud povrch není suchý.

Používání krbu v mezisezónním období, kdy je venkovní teplota vyšší, může způsobit zablokování správného fungování komína (nedostatečný tah). Během této doby nesmí být výkon krbu snížen, vytápění bude trvat déle (1÷2 hodiny) a bude nutné doplnit tenčí dřevo, dokud nebude komín dobře zahřátý.

Některé části zařízení, zejména vnější povrchy, jsou za provozu horké a je nutné s nimi zacházet opatrně.

Čištění vnějších nebo vnitřních povrchů se provádí za studena.

Korpus krbu se čistí vlhkou houbou a otírá se, dokud povrch není suchý.

11. POKYNY PRO ÚDRŽBU A KONTROLU .

Doporučuje se provádět kontroly a revize krbu na konci každé topné sezóny.

Je třeba zkontrolovat:

- stav tepelné izolace ohniště;
- stav litinového roštu;
- stav prvků pro regulaci vzduchu
- stav těsnění dvířek;
- těsnost dveří;
- stav skla dveří;
- stav potrubí k komínu.

Potrubí pro připojení k komínu musí být demontováno, očištěno od sazí a jiných usazenin. Při montáži je třeba zajistit těsné a pevné spojení. Doporučuje se zasunout prvky na délku minimálně 25 mm.

Pokud zjistíte poškození jakékoli součásti krbu, obraťte se na servisní středisko nebo výrobce, aby vám dodali náhradní díl.

Je povoleno používat pouze náhradní díly schválené výrobcem.

12.PORUCHY, OPRAVY

Poruchy a závady způsobené nesprávným používáním, které není v souladu s pokyny a bezpečnostními opatřeními, nejsou předmětem záruky a výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené takovým používáním.

A) Upozornění

- Zařízení nesmí být používáno jako spalovna a s nedoporučeným palivem a nesmí být přizpůsobeno pro použití kapalných paliv.
- Tento krb není navržen tak, aby po uhašení ohně akumuloval teplo.
- Některé části zařízení, zejména vnější povrchy, jsou za provozu horké a je nutné s nimi zacházet opatrně.

- Ochrana proti riziku požáru v prostoru vystaveném záření zařízení se provádí pomocí tepelně odolných materiálů na exponovaných stěnách a podlaze.
- Aby bylo zajištěno správné fungování krbu, mohou být jeho součásti nahrazeny pouze
- Nevhazujte dřevo do kamen, riskujete prasknutí vermikulitové nebo samotové vložky.
- Nepřehřívejte krb okamžitě, postupně zvyšujte teplotu až na požadovanou hodnotu.

B) Nouzové situace

Pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete rychle uhasit oheň v krbu nebo zasáhnout při vzniku požáru, postupujte takto:
Vždy udržujte dveře zařízení zavřené. Uzavřete přívody vzduchu.
Okamžitě přivolejte příslušné orgány.

Příčina	Náprava
Nízký tepelný výkon	- zajistěte vhodný palivový materiál nebo vyšší množství primárního vzduchu pro spalování otevřením regulačních prvků
Nedostatečný přirozený tah, nedostatečný tepelný výkon, neúplné spalování	-zkontrolujte čistotu komína a spojovacích trubek; -těsnicí šňůra přístupových dvířek je opotřebovaná, umožňuje nasávání falešného vzduchu: vyměňte těsnicí šňůru;
Obtížné spalování, velké množství kouře	-zkontrolujte, zda palivo nemá vysokou vlhkost: použijte suché dřevo.
Dřevo nehoří správně, uhlíkuje se, kouří	-tah je nedostatečný a nezajišťuje dostatečný přívod vzduchu pro spalování; -komín není správně dimenzován; -popelník je plný, brání volnému přístupu spalovacího vzduchu do topeniště: popelník se vyprázdní. -komín a spojovací potrubí jsou ucpané: vyčistěte komín, který musí být pravidelně kontrolován odbornou osobou
Vnější povrch krbu je přehřátý, barva je vybledlá nebo spálená	-poškozené tepelně izolační desky v topeništi: vyměňte je

13. NÁHRADNÍ DÍLY (na vyžádání, za poplatek)

1. Těsnicí šňůra přístupových dvířek;
2. Litinový rošt;
3. Tepelně odolné sklo pro dvířka;
4. Kliku dveří;
5. Součásti tepelné izolace topeniště.

14. ZÁRUKY

-Záruka je poskytována autorizovaným servisem

-Tento certifikát zajišťuje výměnu vadných dílů z výroby (včetně náhradních dílů a práce) autorizovaným technikem. Naše povinnosti se týkají výměny vadných dílů, u kterých náš technik zjistil, že jsou vadné, nebo neexistují okolnosti, které by záruku vylučovaly. a). Záruka se poskytuje pouze na základě

předložení razítkem opatřeného záručního listu spolu s
daňovým dokladem nebo fakturou vystavenou při nákupu.

b). Záruka je platná, pokud byl produkt nainstalován v souladu s návodem k použití. Při nákupu produktu kupující přijímá a dodržuje návod k použití pro svou vlastní bezpečnost.

15. DÍLY, NA KTERÉ SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE.

Je třeba poznamenat, že topná zařízení obsahují součásti, které přicházejí do styku s ohněm. Z tohoto důvodu může u těchto součástí docházet k velkému přetížení a předčasnému opotřebení, pokud nejsou dodržovány pokyny pro instalaci, používání a údržbu.

Z tohoto důvodu naše společnost neposkytuje záruku na následující součásti:

a)litinové rošty

b)těsnění ze skleněných vláken

c)žáruvzdorné desky, které pokrývají topeniště (vermikulit) + samota

d)žáruvzdorné sklo na dvířkách

a)Rošty jsou vyrobeny z litiny a mohou být poškozeny použitím nevhodného paliva a přehřátím v důsledku nesprávného nastavení vzduchových klapek (primární, sekundární), vložením příliš velkého množství paliva a používáním zařízení s otevřenými dvířky.

b)Těsnicí kroužky odolávají teplotám dosahovaným v ohništi při dodržení pokynů pro použití, ale mohou být poškozeny ze stejných důvodů, jako jsou uvedeny u litinových roštů.

c)Žáruvzdorné desky (z samoty nebo vermikulitu), které pokrývají ohniště, mohou být poškozeny přehřátím, mechanickým namáháním a příliš vysokou vlhkostí. K přehřátí desek dochází, když jsou primární/sekundární vzduchové klapky příliš otevřené a tah komína je příliš velký, což vede k nekontrolovanému hoření. O přehřátí můžeme hovořit také v případě, že je zařízení používáno s otevřenými dvířky nebo když je vložka příliš velká. K mechanickému namáhání desek dochází

, když se dřevo hází do ohně nebo se používají příliš velké kusy dřeva. K nadměrné vlhkosti v ohništi dochází, pokud se používá dřevo s vlhkostí přes 20 % nebo pokud je zařízení před uvedením do provozu skladováno v nevhodných podmínkách.

d)Sklo je vyrobeno z tepelně odolného skla a nemůže být poškozeno teplotou hoření v ohništi krbu. Díky koeficientu tepelné roztažnosti blížícímu se nule odolává tepelně odolné keramické sklo velmi vysokým teplotám až do 700 stupňů Celsia (tj. 1292 stupňů Fahrenheita). Může však být poškozeno mechanickými nárazy při přepravě, manipulaci nebo instalaci zařízení, jakož i při přikládání paliva do ohně. **POZOR! VELMI DŮLEŽITÉ! SKLO** je odolné vůči **TEPLOTĚ**, nikoli **mechanickým nárazům**. Nezasouvejte dřevo do kamen pomocí skla. Aby nedošlo k poškození skla, při zavírání dveří je nezavírejte prudce.

Další podrobnosti o záruce a podmínkách pojištění záruky naleznete v záručním listu, který je přiložen k tomuto výrobku.

OPOTŘEBENÉ DÍLY

Aby bylo možné zaručit fungování celého zařízení během záruční doby a aby zařízení dosáhlo průměrné životnosti uvedené v záručním listu, je nutné vyměnit vadné/opotřebované díly.

Doporučujeme, aby opotřebitelné díly zařízení (žáruvzdorné desky obložení ohniště, rošt, sklo, těsnění, pružiny, uzavírací mechanismy dvířek, další pohyblivé části zařízení) byly kontrolovány alespoň dvakrát ročně a v případě potřeby vyměněny.

V závislosti na frekvenci používání kamen se některé části, zejména ty, které jsou vystaveny ohni a pohyblivé, mohou opotřebovat. To znamená, že tyto součásti krbu mají kratší životnost než krb jako celek. Níže uvádíme opotřebitelné díly:

1.Sada obložení topeniště – vermikulitové desky

2.Těsnění dveří

3.Těsnění skla

4.Zásuvka na popel

5. Rošt

6.Knoflíky pro nastavení tahu

7.Kliku dvířek.

V případě jakýchkoli problémů týkajících se náhradních dílů potřebných pro krb se obraťte na prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili, nebo na výrobce.

Opravy budou prováděny pouze s náhradními díly schválenými výrobcem.

16. SERVIS

Servis zajišťuje specializovaný tým autorizovaný společností SC MIKLOS STEEL SRL. Podrobnosti o servisu naleznete v záručním listu. Jakýkoli zásah do produktu v případě poruchy neoprávněnou osobou vede ke ztrátě záruky.

17. MANIPULACE, PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ.

S výrobky se bude zacházet opatrně, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození, nárazům, pádům nebo převrácení. Přeprava se bude provádět v zabaleném stavu v krytých dopravních prostředcích, kde budou výrobky řádně upevněny a chráněny před převrácením a nárazy. Skladování produktů až do prodeje a instalace se provádí v zabaleném stavu, v suchých místnostech, chráněných před možnými mechanickými nárazy, vlhkostí a chemickými a korozivními látkami. Neshody vyplývající z přepravy, nesprávné manipulace a skladování u prodávajícího a kupujícího nejsou předmětem záruky.

Při manipulaci a přepravě nesmí být přístroj nakloněn o více než 30°, protože rošt a žáruvzdorné desky se mohou posunout ze své normální polohy. Při nárazu roštu do žáruvzdorných desek mohou tyto prasknout nebo se rozbít a v případě, že jsou dvířka vybavena žáruvzdorným sklem, může se toto rozbít.

Lhůty

Záruční doba na výrobek je 2 (dva) roky, počítáno od dodání výrobku.

Spotřebitel informuje prodejce o vadách nebo skrytých závadách, které se objevily při správném používání. Jakákoli oprava nebo výměna součástí bude provedena nejpozději do 15 dnů od data oznámení.

Prohlášení o výkonu/funkčnosti v souladu s nařízením (EU) 505/2011

Číslo CPR 002-2013/116/21

1) Identifikační kód produktu/typu:

KAMNA TYPU UZAVŘENÝ KAMEN **EN** 1324I1:2001/A2:2044/AC:20I17

2) Typ, šaržové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci, jak je stanoveno čl. t1 {4)

Kamnanadřevo vyráběná spolenostíSCMIKLOSSTEELSRL jsouurena pro vytápění, pro dodatečné vytápění obytných a společenských místností, ve standardním prostředí bez nebezpečí výbuchu nebo přítomnosti těkavých látek. Kamna jsou určena pro přerušovaný provoz.

Základní technické specifikace kamen

TIP	Dimensiuni principale			M)t53	Putere	Consum combustibil	Diametru fum	Tiraj functional
	inaltime	latime	adancime					
Economic BS								
Ekonomické	S40	'l0'4	335	42	S	t,8	L20	12
Ec jaký koli				Ji74				
Eco+iomic7kW	~~372~~	~~<a/~~	~~32ii~~	4t	~~7~~	~~2,3~~	~~L20~~	~~13~~
Eta omic9kW	B5	4I0	ttb	41	7	7,6	îZ0	15
EcorsmiclokW	BS	HS	co5	@I	9	Jy	îZ0	20
	1110	S	480		10	1,6	L20	20

3} Pou it produktu v souladu s technick mi specifikacemi, kter byly stanoveny v robcem: ý

Kamna na tuhá paliva Ura apa . Zařízení jsou vyrobena pro provoz v souladu s normou EN 13240/A2 Tabulka 1 – Druhy zařízení“ týkající se produktů uvedených v bodě 1a.

4)Název, označení registrované značky a kontaktní adresa výrobce v souladu s požadavky čl. 11 odst. 5:

SG MIKLOS STEEL SRL
prostřednictvím Miklos Csaba
Tarnaviţa č. 85 Jud•Harghil;a

5)V příslušných případech jméno a kontaktní adresa oprávněného zástupce, který plní úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

Nevztahuje se.

6. Metody hodnocení a ověřování shody s požadavky na výkonnost výrobku, jak je uvedeno v příloze V;

Systém 3 (Příloha V, bod 1.4 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 8. března 2011)

7) Prohlášení o shodě s normou, která se vztahuje na výrobek:

EN 13240:2001 /A2:2g04/AC:2007

Hodnocení podle systému 3 bylo provedeno zkušební laboratoří ICECON SA Sos.Pentelimon Nr.266 Sectar 2, Bukure šť, Rumunsko CP 3-33 Organismus Natificat 1015, který vydal zprávu o testování typu 30-00336-13 ze dne 14. 6. 2013.

8. Technické parametry

ksodel	Economic S	Economic B	Ec. 7kW	Ec. 9kW	Economic BS	Economic C
Technická specifikace	EN 13240:2001/A22004/AC2007					
Podstatné vlastnosti	Výkon					
Požární bezpečnost						
Reakce na oheň	A1					
Vzdálenost od hořlavých materiálů (mm)	Zadní strana	400 mm				
	Boky	500 mm				
	Zeshora	500 mm				
	Přední strana	800 mm				
Riziko úniku hořícího paliva	Není relevantní					
Emisii de CO in gazele de ardere	CO (0,743 %)					
Teplota povrchu	Není relevantní					
Elektrická bezpečnost	Není relevantní					
Čištění	Není relevantní					
Maximální provozní tlak	Není relevantní					
Mechanická odolnost	Není relevantní					
Tepelná kapacita						
Jmenovitý tepelný výkon	Skw	7 kW	7 kW	9 kW	9tw	10 kW
Tepelný výkon 0e vytápění	5 kW	7 kW	7 kW	9 kW	9 kW	10 kW
Kapacita ohřevu vodou	Není relevantní					
Energetická účinnost	61,98	59,33	76,1D%	76,10	76,10	76,10

9; Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta/functionalitatea declara a la punctul 8

Aceasta Declaratie ce Functionabilitate este emisa sub responsabilitatea unica a fabricantului identificat la punctul 1.

:i::mo. ip1 r ir ii si ix zi irr'.:1c. lii k!-i '.u•.i i li:i cl<. <-.:i'x::

Manager- Miklos Csaba

Tama-ita 2013-05-24

Semnatura

SOCIETATEA COMERCIALA J19/460/2009 • Miklos Steel • S.R.L. C.u.I.: RO 26115187 Tamovita, nr. 35, HARGHITA, ROMÂNIA

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE

Výrobce: **S.C. MIKLOS STEEL S.R.L.**

SesídlemvTârnoviţač. 85,Jud.Harghita

Toto prohlášení potvrzuje, že níže uvedené modely krbů odpovídají směrnicím EU pro výrobu a konstrukci (89/106/ES) a normám:

SR EN 13240:2003, SR EN 13240:2003/A2:2005, SR EN 13240:2003/AC:2006, SR EN 13240:2003/A2:2005/AC:2007

PRODUKT:

- ✓ Economic S 5kW
- ✓ Economic B B 7kW
- ✓ Ekonomic BS 9kW
- ✓ Economic 7kW
- ✓ Economic 9kW
- ✓ Economic C 10kW

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Emise CO ve spalinách (%).....< 0,3

Energetická účinnost (%).....62 - 76,1 Palivo

.....dřevo

Laboratoř, která provedla testy:

Výzkumný ústav ICECON SA BUKUREŠŤ, Sos. Pantelimon 266, Sec. 2

Datum schválení: 28.06.2013

Podpis

VÝROBCE:

SC MIKLOS STEEL SRL

ZÁRUČNÍ LIST

NÁZEV: KAMNA .....

DATUM VÝROBY .....

PRODÁNO PROSTŘEDNICTVÍM .....

ADRESA.....

FAKTURA.....DATUM.....

***ZÁRUKA JE 24 MĚSÍCŮ OD DATA PRODEJE* VÝROBCE: SC MIKLOS STEEL SRL,**

TÂRNOVIȚA NR. 85 TEL: 0266245007 OPRAVY PROVEDENÉ V RÁMCI ZÁRUKY

Datum nahlášení	*Datum přijetí k opravě*	*Provedené opravy*	*Datum opravy*	*Podpis servisu*	*Podpis zákazníka*

Zaručujeme, garantujeme a prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkty, které prodáváme a na které se vztahuje toto prohlášení, neohrožují život, zdraví, bezpečnost práce, nemají negativní dopad na životní prostředí a jsou v souladu s NORMOU SR EN13240:2003 /A2:2005/AC:2007.

Záruka je poskytována výrobcem pouze na skryté vady, vadné díly a jiné výrobní nedostatky.