COVERNIT

TECHNICKÝ LIST

UZAVÍRACÍ PÁSKA ANTIDUST



CS

UZAVÍRACÍ PÁSKA ANTIDUST

Perforovaná paropropustná antiprachová páska s vysokou lepivostí a přilnavostí k plastům (polypropylen, polykarbonát, polystyren, PVC apod.), sklu a oceli. Vhodná pro ochranu dutinek na spodní straně polykarbonátových desek před prachem, hmyzem, kondenzací a plísní. Díky paropropustnosti umožňuje odvádění vlhkosti z dutinek desky.

Složení

Syntetická netkaná textilie, lepicí pás na bázi trvale lepivého tlakově citlivého lepidla s výztužnou mřížkou a separační fólií.

Výhody

- vynikající přilnavost
- odvod vlhkosti a páry z dutinek PC desek
- ochrana dutinek před prachem, hmyzem, nečistotami

Základní technické údaje

Délka	33 m
Šířka	2,5 cm (pro desky do 10 mm)
	3,8 cm (pro desky do 20 mm)
Barva	šedá
Přilnavost lepící vrstvy k oceli a sklu (min.)	12 N/25 mm
UV odolnost textilie	3 měsíce
Doporučená instalační teplota	+5 až +40 °C
Provozní teplotní rozsah	−40 až +90 °C
Předpokládaná životnost	10 let

Výše uvedené informace jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se ujistit o vhodnosti použití výrobku pro jeho zamýšlené použití. Informace obsažené v tomto technickém listu, včetně doporučení pro použití a aplikaci výrobku, vycházejí ze znalostí a zkušeností výrobce. Tento výrobek může mít různé způsoby použití a může být také použit v různých prostředích a za různých okolností, které nemůžeme ovlivnit. Dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za výsledky (přímé i nepřímé škody) nesprávného použití tohoto výrobku.

Skladování

Skladujte v neotevřeném originálním obalu ve větraném skladu při teplotě +5 až +40 °C a relativní vlhkosti maximálně 80 %, minimálně 1 m od topných zařízení, chraňte před přímým slunečním zářením.

Doporučení k instalaci

1. Odstraňte případné nečistoty z komůrek polykarbonátu vzniklé při řezání.
2. V případě potřeby upravte ostré hrany brusným nástrojem.
3. Odstraňte ochrannou fólii z konců polykarbonátové desky.
4. Odstraňte zbytky lepidel a jiné nečistoty.
5. Povrch musí být čistý, suchý a odmaštěný.
6. Sejměte ochrannou separační fólii a umístěte střed pásky do středu hrany desky. Bez nadměrného napínání rovnoměrně přitlačte lepicí vrstvu po stranách desky.
7. Po nalepení pásku přejeďte hadříkem pro zvýšení přítlaku.
8. V rozích desky upravte pásku řezným nástrojem tak, aby vznikl těsný spoj.

